


UMETNO USNJE


RENNA (80% BOMBAŽ, 20% PU)




R 2
rjava



R 4
svetlo siva




R 6
oranžna




R 9
črna




R 71
zelena



R 109
modro zelena



R 120
modra




R 122
bordo rdeča




R 123
rumena



R 126
bež



R 130
rjava



R 582
rdeča




R 620
temno siva

Vzdrževanje

Za odstranjevanje prašnih delcev uporabite sesalnik ali mehko krtačo. Za čiščenje uporabite nežno pralno sredstvo. PRI ČIŠČENJU NE UPORABLJAJTE ACETONA ALI ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA.


ITALIAN BANG (68% PVC, 2% PU, 30% BOMBAŽ/POLIESTER)




IB 221
črna




IB 300
rdeča



IB 304
bordo rdeča



IB 307
oranžna




IB 407
svetlo bež



IB 410
bež




IB 502
rumena




IB 604
temno siva



IB 605
siva



IB 710
modra



IB 720
temno modra



IB 804
zelena




IB 825
zelena

Vzdrževanje

Za odstranjevanje prašnih delcev uporabite sesalnik ali mehko krtačo. Za čiščenje uporabite nežno pralno sredstvo, etanol, 0,5% SLES v vodni raztopini ali perkloretilen.

DOLLARONE (63% PVC, 35% POLIESTER, 2% PU)



D 02
črna



D 04
bež




D 06
svetlo siva




D 25
rumeno rjava



D 28
zelena




D 29
oranžna



D 33
rdeča




D 34
bež




D 37
modra




D 43
bordo rdeča



D 47
temno modra



D 48
zelena




D 56
temno siva

Vzdrževanje

Za odstranjevanje prašnih delcev uporabite sesalnik ali mehko krtačo. Za čiščenje uporabite nežno pralno sredstvo. PRI ČIŠČENJU NE UPORABLJAJTE ACETONA ALI ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA.

TAPETNIŠKO BLAGO

BOMBAY (100% POLIESTER)



BOY 02
črna



BOY 06
svetlo siva



BOY 14
svetlo bež



BOY 15
rumeno zelena



BOY 24
bež



BOY 25
zelena



BOY 33
rdeča



BOY 37
modra




BOY 38
travnato zelena



BOY 39
oranžna



BOY 56
temno siva



BOY 63
bordo



BOY 74
temno rjava

Vzdrževanje

Za odstranjevanje prašnih delcev uporabite sesalnik ali mehko krtačo. Za čiščenje uporabite nežno pralno sredstvo. PRI ČIŠČENJU NE UPORABLJAJTE ACETONA ALI ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA.

BONGAI (100% POLIESTER)



BON 4011
rdeča



BON 6016
modra



BON 7008
temno zelena



BON 7032
svetlo zelena



BON 8087
siva




BON 9000
črna


Vzdrževanje

Za odstranjevanje prašnih delcev uporabite sesalnik ali mehko krtačo. Za čiščenje uporabite nežno pralno sredstvo. PRI ČIŠČENJU NE UPORABLJAJTE ACETONA ALI ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA.


SAND (100% POLIESTER)




S 02
črna



S 04
bež



S 16
siva



S 25
rumena



S 27
modra




S 28
zelena



S 33
rdeča




S 36
temno siva



S 47
temno modra




S 48
temno zelena



S 49
oranžna



S 53
bordo rdeča



S 64
rjava

Vzdrževanje

Za odstranjevanje prašnih delcev uporabite sesalnik ali mehko krtačo. Za čiščenje uporabite nežno pralno sredstvo. PRI ČIŠČENJU NE UPORABLJAJTE ACETONA ALI ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA.

MREŽA (100% POLIESTER)



bela



siva



rdeča



črna

Vzdrževanje

Za odstranjevanje prašnih delcev uporabite sesalnik ali mehko krtačo. Za čiščenje uporabite nežno pralno sredstvo. PRI ČIŠČENJU NE UPORABLJAJTE ACETONA ALI ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA.